

1. Představení a vlastnosti

Pro všechny obyvatele Evropské unie
Důležité ekologické informace o tomto produktu



Tento symbol na příslušenství nebo na obalu indikuje, že likvidací obalu nebo produktu po jeho životnosti, vhozením do koše, můžete poškodit životní prostředí. Nevhazujte zařízení do komunálního odpadu. Respektujte místní nařízení o likvidaci odpadu. V případě pochybností kontaktujte firmu, která nakládá s odpady.


Děkujeme za nákup SERVISNÍCH HODIN - TIMER 2racing. Tyto interiérové závěsné servisní hodiny kompaktních rozměrů s jednoduchou volbou funkcí a nastavení lze použít i jako nástěnné hodiny. Prosím přečtěte si návod před použitím. Pokud je produkt poškozený při transportu, nepoužívejte jej, a kontaktujte prodejce.

2. Bezpečnostní pokyny

- Na škody způsobené nerespektováním některých pravidel v tomto návodu se nevztahuje záruka a prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli následné závady nebo problémy
- Zařízení je použitelné pouze v krytém prostředí.
- Nevystavujte Servisní hodiny - Timer vysokým teplotám, vlhkosti, dešti, padající roze a přímému slunečnímu záření
- Chraňte kabely napájení před poškozením
- Odpojte zařízení z elektrické sítě v případě nepoužívání
- Čistěte zařízení pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky

3. Napájení servisních hodin

- Servisní hodiny mohou být napájeny bateriemi (nejsou součástí balení) nebo AC/DC adaptérem.
- Připojte adaptér k servisním hodinám.
- Napájení z baterie: připojte červený kabel ke konektoru baterie, který je červeně označený dále připojte černý kabel k černě označenému konektoru. Viz obrázek.



4. Obsluha servisních hodin

ČASOVAČ (Timer)

- Stiskněte tlačítko CLOCK / TIMER a vyberte funkci TIMER

MĚŘENÍ ČASU (Counting Up)

- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte STOP
- Stiskněte tlačítko TIMER SET / INTERVAL SET a vyberte TIMER SET
- Upravte čas v případě potřeby stisknutím HOURS / MINUTES nebo MINUTES / SECONDS stiskněte tlačítko jednou pro přidání a nebo podržte déle tlačítko pro ubrání času.
- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte GO. Display bude nyní měřit čas (až do 99:59, poté bude zobrazeno 00:00 a měření bude pokračovat). Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte STOP pro zastavení měření času. Vynulovat měření lze pokud stisknete tlačítko 12HR / 24H / RESET.

ODPOČET ČASU (Counting Down)

- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte funkci STOP
- Stiskněte tlačítko TIMER SET / INTERVAL SET a vyberte TIMER SET
- Nastavte požadovaný čas pro odpočet HOURS / MINUTES nebo MINUTES / SECONDS.
- Stiskněte tlačítko jednou pro přidání a nebo podržte déle tlačítko pro ubrání času.
- Stiskněte tlačítko GO/STOP a vyberte GO. Display bude nyní odpočítávat čas až do 00:00, kdy zazní zvukové znamení. Vynulovat odpočítávání lze pokud stisknete tlačítko 12HR / 24HR / RESET.

ČASOVAČ S INTERVALEM (Interval Timer)

V této funkci budou servisní hodiny odpočítávat přednastavený čas, po dosažení 00:00 zazní zvukové znamení, časovač bude automaticky resetován na původně přednastavený čas a odpočítávání se automaticky spustí znovu.

NASTAVENÍ ČASOVAČE S INTERVALEM (Setting the Interval Time)

- Stiskněte tlačítko CLOCK / TIMER a vyberte funkci TIMER
- Stiskněte tlačítko TIMER SET / INTERVAL SET a vyberte INTERVAL SET
- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte STOP
- Nastavte požadovaný interval pro odpočet tlačítko HOURS / MINUTES nebo MINUTES / SECONDS
- Stiskněte tlačítko jednou pro přidání a nebo podržte déle tlačítko pro ubrání času.
- Stiskněte tlačítko 12HR / 24HR / RESET pro přidání 15 sekundové pauzy mezi dvěma intervaly odpočtu. Kontrolka LED začne blikat při aktivaci pauzy po celou její dobu. Pro deaktivaci funkce pauzy stiskněte tlačítko 12HR / 24HR / RESET.
- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte GO. Display začne odpočítávat čas.
- Uslyšíte 3 zvukové signály před zahájením dalšího časového intervalu. Vynulovat odpočítávání lze pokud stiskněte tlačítko 12HR / 24HR / RESET.

DENNÍ HODINY - (Clock)

V této funkci Clock budou servisní hodiny zobrazovat denní čas.

12/24hod zobrazení hodin (Time Display)

- Stiskněte tlačítko CLOCK / TIMER a vyberte funkci CLOCK
- Stiskněte tlačítko TIMER SET / INTERVAL SET a vyberte TIMER SET
- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte STOP
- Stiskněte tlačítko 12HR / 24HR / RESET pro výběr mezi 12 a 24 hodinovým zobrazením
- Nastavte požadovaný denní čas tlačítkem HOURS / MINUTES nebo MINUTES / SECONDS.
- Stiskněte tlačítko jednou pro přidání a nebo podržte déle tlačítko pro ubrání času.
- Stiskněte tlačítko GO / STOP a vyberte GO pro potvrzení zadaného času

POZOR! VÝBĚREM JINÉ FUNKCE NEBUDE DEAKTIVOVÁNA PŘEDEŠLÁ NASTAVENÁ FUNKCE

5. Technické specifikace

Napájení	
Olověnou baterií (není součástí balení)	
9V napájecím adaptérem (je součástí balení)	
Spotřeba elektrické energie	< 8 W
Rozměr	327 x 156x 93mm
Celková váha	1,6 Kg bez baterie

